


Fig. 1






Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5








Fig. 6




Fig. 7

左リール		_	中リール		右リール	
21	赤7	21	赤7	21	チェリー	
20	チェリー	20	リプレイ	20	ベル	
19	ベル	19	スイカ	19	リプレイ	
18	リプレイ	18	剣付き7	18	剣付きフ	
17	赤7	17	ベル	17	スイカ	
16	BAR	16	剣付き7	16	ベル	
15	リプレイ	15	リプレイ	15	リプレイ	
14	ベル	14	チェリー	14	剣付き7	
13	剣付き7	13	ベル	13	BAR	
12	チェリー	12	剣付き7	12	ベル	
11	ベル	11	リプレイ	11	リブレイ	
10	リプレイ	10	スイカ	10	剣付き7	
9	BAR	9	BAR	9	スイカ	
8	剣付き7	8	ベル	8	リプレイ	
7	ベル	7	赤フ	7	ベル	
6	リプレイ	6	リプレイ	6	リプレイ	
5	剣付き7	5	ベル	5	BAR	
4	スイカ	4	リプレイ	4	赤7	
3	ベル	3	BAR	3	ベル	
2	リプレイ	2	剣付き7	2	リプレイ	
1	剣付き7	1	ベル] 1	剣付き7	
	40L	- ,	40C	•	40R'	

Fig. 8

赤7一赤7一赤7			
	15枚+BB		
BAR-BAR	15枚+RB		
剣付き7一剣付き7一剣付き7	15枚+SB		
スイカースイカースイカ	3枚	15枚	
パシーパンーパン	49	7枚	
≠±!J——ANY—ANY	1枚	1枚	
リプレイーリプレイーリプレイ	再遊技	1枚+RB	15枚

Fig. 9

右中左	×	×	×	×	×	0
右左中	×	×	×	×	0	×
中有左	×	×	×	0	×	×
中左右	×	×	0	×	×	×
左右中	×	0	×	×	×	×
左中右	0	×	×	×	×	×
テーブルNo.	-	2	က	4	r0	9

※目押しタイミングは問わない

O ×

Fig. 10

当選役	乱数範囲	当選確率	
SB	0~2298	2299 / 16384	
ベル	2299~11024	8726 / 16384	
スイカ	11025~11165	141 / 16384	
チェリー	11166~11385	220 / 16384	
リプレイ	11386~13630	2245 / 16384	
ВВ	13631~13668	38 / 16384	
RB	13669~13696	27 / 16384	
ハズレ	13697~16383	2686 / 16384	

乱数範囲:0~16383

Fig. 11

スタートコマンド		リーノ	レ停止コマンド	1遊打	支終 アコマンド
1	内部当選役	1	停止順序	1	入賞種別
	SB	SB 第1停止			SB
	ベル 第2停止	第2停止		ベル	
	スイカ		第3停止		スイカ
	チェリー	チェリー	2	チェリー	
2	リプレイ	2		2	リプレイ
	ВВ		·		ВВ
	RB				RB
	ハズレ				ハズレ
3	遊技状態	3	停止リール	3	ボーナス遊技状態
	一般遊技中		左リール		BB中一般遊技1
	RB内部当選中		中リール		BB中一般遊技2
	BB内部当選中		右リール		BB中一般遊技3
	RB作動中	4		4	RB遊技1
4	BB作動中	4			RB遊技2
					RB遊技3
					RB終了
					BB終了
5	選択停止テーブル	5	停止位置		
	テーブルNo1				
	テーブルNo2				
	テーブルNo3				
	テーブルNo4	6	0~21		
6	テーブルNo5		021		
	テーブルNo6]			
!					
-					

Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18

(a)	ホ 295 大美 白川	入賞種別				
	当選種別	BB	RB	スイカ	SB	
	当選	0~45	0~56	0~20	0~11	
	ハズレ	46~127	57~127	21~127	12~127	

乱数範囲:O~127

(b)	シュ ま <i>二</i> 何粉	入賞種別				
	ベル表示個数	BB	RB	スイカ	SB	
	全て	0~84	0~96	0~20	0~8	
'	出現数-1	85~121	97~127	21~52	9~21	
	出現数-2	122~127		53~90	22~38	
	出現数一3		_	91~116	39~95	
	出現数-4	_	_	117~123	96~120	
	出現数-5	_	-	124~127	1221~127	


乱数範囲:O~127

Fig. 19

_+ _	BR継続回数					
成立フラグ 	10ゲーム	50ゲーム	100ゲーム	ハズレ		
スイカ	0~10	11~13	14~15	16~127		
2枚チェリー	0~6	7~10	_	11~127		
ハズレ	0~14	_	15~24	25~127		

乱数範囲:O~127

Fig. 20






Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24




Fig. 25




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 28




Fig. 29




Fig. 30




Fig. 31

